# ARQUITECTURA Y SISTEMAS OPERATIVOS

Profesora: Teresita Benitez

Integrantes:

- Portillo Anahi
- Centurion Tomas
- Derfler Jose
- Rhan Ana
- Rojas Yasmin
- Blanco West Fabian
- Barcos Lia

# **Arquitectura y Sistemas Operativos**

#### Unidad 6: Introducción a las Redes de Datos

Ejercicios prácticos sobre redes en Windows 11 sobre conceptos básicos del sistema operativo y la configuración de redes:

#### Ejercicio 1: Red de laboratorio

#### 1. Investigación sobre la red de laboratorio:

- o Investiga las características de la red de laboratorio, es decir, cómo está configurada, qué dispositivos y servicios están presentes, y cómo se organiza.
- Analiza las **clasificaciones** de redes (por ejemplo, red de área local, red de área amplia, etc.) y las **topologías**de red (como estrella, bus, anillo, malla, etc.) que se utilizan en la red de laboratorio.

#### 2. Informe:

- Elabora un informe en el que describas las características de la red de laboratorio, teniendo en cuenta las clasificaciones y topologías estudiadas.
- En tu informe, explica cómo está estructurada la red, qué tipo de conexiones existen, y cómo los dispositivos interactúan entre sí.

#### 3. Gráficas y diagramas:

- o Incluye una representación gráfica de la red de laboratorio. Utiliza diagramas para mostrar los dispositivos conectados y la disposición de la red.
- Identifica claramente en el diagrama los componentes principales de la red, como routers, switches, cables, servidores, estaciones de trabajo, y otros dispositivos de red.

#### Ejercicio 2: Verificación de la conexión de red

**Objetivo:** Comprobar si el dispositivo está conectado a la red y obtener información básica.

- 1. Abre la **Configuración** de Windows 11 (tecla **Windows + I**).
- 2. Dirígete a **Red e Internet** y selecciona **Estado**.
- 3. Observa el estado de la conexión. ¿Está conectado a una red? ¿Cuál es el nombre de la red?
- 4. Utiliza la **Herramienta de diagnóstico de red** haciendo clic en **Solucionar problemas**. ¿Qué problema se detecta? ¿Cómo se soluciona?

#### Ejercicio 3: Usar el comando ipconfig

**Objetivo:** Obtener información sobre la configuración de red del equipo.

- 1. Abre el **Símbolo del sistema** (teclea "cmd" en la búsqueda de Windows y selecciona "Símbolo del sistema").
- 2. Escribe el comando ipconfig y presiona Enter.

- 3. Anota la siguiente información:
  - o Dirección IP
  - Máscara de subred
  - o Puerta de enlace predeterminada
- 4. ¿Qué información se muestra sobre las interfaces de red (Ethernet, Wi-Fi)?

# Ejercicio 4: Ping a una dirección IP

Objetivo: Comprobar la conectividad a través de un "ping".

- 1. Abre el **Símbolo del sistema** de nuevo.
- 2. Escribe el comando ping 8.8.8.8 y presiona Enter.
- 3. ¿Recibiste una respuesta? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta?
- 4. Luego, escribe el comando ping www.google.com para verificar la resolución de nombres de dominio.
- 5. ¿Qué pasa si no obtienes respuesta de alguno de los dos pings?

### Ejercicio 5: Configuración de red Wi-Fi

**Objetivo:** Conectarse a una red Wi-Fi.

- 1. Haz clic en el ícono de **Red** en la barra de tareas y selecciona una red Wi-Fi disponible.
- 2. Ingresa la contraseña de la red y conéctate.
- 3. Regresa a **Configuración > Red e Internet** y asegúrate de que la conexión esté activa
- 4. Realiza un **ping** a una página web para comprobar la conexión.

#### Ejercicio 6: Cambiar la dirección IP manualmente

Objetivo: Configurar una dirección IP estática.

- 1. Abre la **Configuración** de Windows 11 y ve a **Red e Internet > Wi-Fi > Propiedades**.
- 2. Bajo la sección de Configuración IP, selecciona Editar.
- 3. Elige **Manual** y activa **IPv4**.
- 4. Asigna los siguientes valores (puedes usar los valores de ejemplo o tu red):
  - o Dirección IP: 192.168.1.100
  - o Máscara de subred: 255.255.255.0
  - o Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1
- 5. Guarda los cambios y asegúrate de que la red esté funcionando, realizando un ping.

#### Ejercicio 7: Compartir una carpeta en la red

**Objetivo:** Configurar el uso compartido de archivos en una red local.

- 1. Crea una carpeta en tu equipo (por ejemplo, en el escritorio) y coloca algunos archivos dentro.
- 2. Haz clic derecho en la carpeta y selecciona **Propiedades**.
- 3. Ve a la pestaña **Compartir** y haz clic en **Compartir**.
- 4. Selecciona los usuarios con los que quieres compartir la carpeta o elige **Todos** para compartirla con todos los dispositivos de la red.
- 5. Accede a la carpeta desde otro equipo en la misma red mediante **Explorador de archivos > Red**.
- 6. Asegúrate de que los archivos sean accesibles desde otros dispositivos.

#### Ejercicio 8: Ver las conexiones activas con netstat

Objetivo: Comprobar las conexiones de red activas.

- 1. Abre el **Símbolo del sistema**.
- 2. Escribe el comando netstat -an y presiona Enter.
- 3. Revisa la lista de conexiones activas, incluyendo las direcciones IP locales y remotas, y los puertos.
- 4. ¿Hay alguna conexión establecida con un puerto inusual? ¿Qué información puedes obtener de las direcciones y puertos listados?

#### Ejercicio 9: Verificación de firewall

**Objetivo:** Verificar el estado del firewall de Windows.

- 1. Abre Configuración y ve a Privacidad y seguridad > Seguridad de Windows > Cortafuegos y protección de red.
- 2. Comprueba si el firewall está habilitado para las redes públicas y privadas.
- 3. Realiza una prueba desactivando el firewall temporalmente y verifica si puedes acceder a una página web o realizar un ping a una IP externa.
- 4. Reactiva el firewall para asegurar la protección.

#### Ejercicio 10: Configurar una VPN

**Objetivo:** Conectarse a una red privada virtual (VPN).

- 1. Abre Configuración > Red e Internet > VPN.
- 2. Haz clic en Agregar una conexión VPN.

- 3. Completa los campos requeridos (Nombre de conexión, dirección del servidor VPN, tipo de VPN, y credenciales).
- 4. Conéctate a la VPN y verifica la conexión haciendo un **ping** a una IP de la red interna si tienes acceso a una).

#### Ejercicio 11: Ver las propiedades de una conexión de red

Objetivo: Obtener información avanzada sobre una interfaz de red.

- 1. Haz clic derecho en el ícono de red en la barra de tareas y selecciona **Abrir** configuración de red e Internet.
- 2. Haz clic en **Estado** y selecciona **Ver propiedades de la red**.
- 3. Examina la información como la dirección MAC, el tipo de conexión y la velocidad.


#### Desarrollo:

### Ejercicio 1: Red de laboratorio

1. El laboratorio de redes del IPP no solo es fundamental para proporcionar acceso a internet de manera eficiente y segura, sino que está diseñado con una arquitectura robusta, redundante y escalable que asegura la continuidad del servicio, incluso en situaciones de fallas o sobrecarga. Gracias a tecnologías avanzadas como la fibra óptica, los routers, los switches y la asignación dinámica de IPs mediante DHCP.


#### Ejercicio 2: Verificación de la conexión de red

 4 No aparecieron errores ya que estabamos conectados a Ethernet



# Ejercicio 3: Usar el comando ipconfig

2)



```
College Windows (Newton Newton 10 d. 10 d.
```

# Ejercicio 4: Ping a una dirección IP

ACCUMENTAL MINISTRATION OF THE STATE OF THE


```
4) SC COMMondown/system/frondess
Technology (person 10.0.13945.1811)
(c) Microsoft Comparation, Toolss los derechnology (see 10.0.13945.1811)
(c) Microsoft Comparation, Toolss los derechnology (see 10.0.13945.1811)

Historio Plan a 8.8.8.8 con 22 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8 bytes-22 tiempo-2205 Tit-114


Respuesta desde 8.8.8 bytes-22 tiempo-2205 Tit-114

Respuesta desde 8.7.25 11.34.8 b
```


# Ejercicio 5: Configuración de red Wi-Fi



4)



Ejercicio 6: Cambiar la dirección IP manualmente




## Ejercicio 8: Ver las conexiones activas con netstat

1


4) La lista muestra conexiones normales a servidores HTTPS y servicios de Google (Puerto 5228). Los puertos locales. Puertos locales 5353 (WS-Discovery) y 5357 (Impresión Web) pueden deshabilitarse sino son necesarios.

# Ejercicio 9: Verificación de firewall


#### 2) Todo activado



3) Cuando desactive los firewall



## Ejercicio 10: Configurar una VPN





Intentamos conectador de varias formas, no tuvimos respuesta.

Ejercicio 11: Ver las propiedades de una conexión de red

